

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ABASTECIMENTO GLP



Orientações:

1

A área de pitstop deve apresentar segregação da bomba que a proteja de choques com a empilhadeira. O estacionamento da empilhadeira deve ser perpendicular à bomba. Checar a existência de fonte de ignição na área de abastecimento e suas instalações, como pessoas fumando ou falando ao celular. Garantir que a empilhadeira esteja com a chave geral desligada e a mesma esteja travada.



2

Botoeira de Emergência:

Deve ter obrigatoriamente uma pessoa treinada sobre o procedimento de abastecimento ao lado da botoeira de emergência. Durante o processo de abastecimento deve ser proibida a movimentação de pessoas e máquinas próximas ao pitstop.



3

Check nos Equipamentos:

Preencher o formulário "Checklist de Abastecimento da Empilhadeira" e, em seguida, fixar o cabo terra de instalação no corpo do cilindro. Engatar o bico da pistola de enchimento na válvula de abastecimento do cilindro e enroscar girando para a direita. Abrir a válvula do bloqueador de linha do GLP.



4

Abastecimento:

Abrir lentamente e com cuidado a haste do gatilho da pistola de enchimento. Ligar a bomba acionando o botão do painel. Observar o abastecimento do cilindro através do acompanhamento da leitura do magnetron e da válvula de expurgo até atingir o limite máximo.



5

Finalização:

Desligar a bomba após o cilindro atingir o nível máximo de abastecimento. Fechar a válvula de expurgo do cilindro. Fechar a válvula de bloqueio de linha do GLP. Retirar com cuidado o bico da pistola de enchimento da válvula de abastecimento do cilindro. Aguardar no mínimo 5 minutos para liberar a máquina e começar o próximo abastecimento.



IMPORTANTE SABER

1. Utilize todos os EPI's.
2. Em caso de emergência, acionar a brigada de emergência da unidade e ligar para o 192.
3. Se sentir tontura ou formigamento, interrompa imediatamente a atividade e acione a sua liderança.