

INSTRUÇÕES SOBRE O ABASTECIMENTO INTERNO DE DIESEL.



1

Controle de Acesso:

Somente pessoas autorizadas e treinadas (NR20) podem acessar a área de abastecimento.



2

Bloqueio do Veículo:

O condutor deverá acionar o freio de estacionamento para não haver risco de deslocamento do veículo. Seguir o processo de controle de chaves local (entregar para o abastecedor). É proibido deixar a chave na ignição. O Motorista deve aguardar o abastecimento em local seguro. O Trava-rodas deve ser aplicado no veículo.



3

Avaliação de Riscos:

Antes de iniciar o abastecimento, o abastecedor deve verificar se há riscos ao redor do caminhão. Um extintor deve estar próximo ao local de abastecimento. É proibido fumar ou utilizar o telefone em áreas de abastecimento.



4

EPI's:

O abastecedor deverá colocar todos os EPI's obrigatórios antes de iniciar o processo de abastecimento (inclusive equipamentos impermeáveis como a luva nitrílica e a avental).



5

Botoeira:

Em qualquer emergência, a botoeira de emergência deve ser acionada. Deve ter sempre uma pessoa no botão de emergência durante a atividade.



6

Finalização:

Após abastecer o veículo o abastecedor deverá trancar a bomba com cadeado.



7

Giro 360:

Antes de sair com o caminhão, o motorista deve fazer o Giro 360 e conferir se há pessoas por perto.



IMPORTANTE SABER

1. Utilize todos os EPI's da área.
2. Em caso de emergência, acionar a brigada de emergência da unidade e ligar para o 192.
3. Se sentir tontura ou formigamento, interrompa imediatamente a atividade e acione a sua liderança.