

REGRAS DE OURO PARA SEGURANÇA NA OFICINA DE CAMINHÕES



Controle de Acessos:

1

Somente pessoas autorizadas podem entrar na área de manutenção de caminhões.

SOMENTE
PESSOAS
AUTORIZADAS.

EPI's:

2

Utilize todos os EPI's indicados para a atividade que irá realizar: óculos, luvas, botinas e colete refletivo. Antes de iniciar as atividades avalie os riscos parando 1 MINUTO para garantir a avaliação dos procedimentos de segurança.

Organização:

3

Garanta o 5Ss da área. Isole totalmente a área, posicione os cones e placas de alerta para manutenção dos equipamentos.

Bloqueios:

4

Faça o bloqueio da roda com o trava-rodas e certifique-se sempre que a chave não esteja na ignição. Não deve ser realizado nenhum tipo de manutenção sob o veículo sem a instalação do cavalete de sustentação e do bloqueio de energia.

Ferramentas:

5

Utilize ferramentas específicas para o trabalho a ser realizado e que estejam em bom estado de conservação. Nunca faça improvisações. Manuseie plataformas com auxílio de outro colaborador. Cuidado com a queda de objetos. Faça o deslocamento de objetos de forma segura para evitar desequilíbrio e quedas.

Produtos Químicos:

6

Antes de realizar qualquer atividade com produtos químicos, consulte a FISPQ. Teste o chuveiro de emergência também.

Choques Elétricos:

7

Verifique antes de iniciar o trabalho se cabos e fios estão em bom estado de conservação e com o correto isolamento. Nunca faça improvisações.

Finalização:

8

Após o término do serviço, a área deverá ser desbloqueada e o equipamento liberado para uso. Faça a limpeza do ambiente. Guarde as ferramentas no local apropriado e comunique ao responsável pela área da conclusão do serviço.



IMPORTANTE SABER

Bloqueio de energia:

1. Identificar as fontes de energia.
2. Informar os envolvidos.
3. Parar o equipamento.
4. Desligar o equipamento.
5. Bloquear a energia do equipamento.
6. Liberar energia armazenada.
7. Certificar-se do bloqueio de energia.
8. Realizar manutenção.