


INSTRUÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO DE DIESEL



1 Avaliação de Riscos:

Deve-se realizar a avaliação de riscos da área de abastecimento levando em consideração o procedimento para o tanque de cada unidade. A área de abastecimento deve apresentar segregação da bomba que a proteja de choques.



2 Análise de Documentos:

Verificar se a documentação fiscal está em conformidade com a legislação vigente.



3 Permissão de Trabalho:

Conferência de documentação e integração do motorista terceiro do caminhão tanque. Após o check, o responsável interno deve abrir uma permissão de trabalho para esta atividade.



4 Medição do tanque:

É fundamental checar se a medição do compartimento no posto consegue receber a quantidade de combustível que está sendo entregue pela Distribuidora.



5 Posicionamento Correto do Caminhão:

O caminhão deve ser posicionado em áreas que sejam de fácil saída para casos de emergência, evitando manobras e marcha ré. O trava-rodas deve ser aplicado e o local deve ser sinalizado com os cones de segurança.



6 Extintores de Incêndio:

Verificar e posicionar os extintores de incêndio em ambos os lados do caminhão tanque.



7 Objetos Eletrônicos:

É terminantemente proibido o uso de objetos eletrônicos próximo ao local de abastecimento.



8 Desenergizar Objeto:

Verificar os pontos de aterramento e aplicar um cabo preso no suporte do veículo e outro no cabo de aço ligado ao solo (Fio-Terra).



9 Conferência:

O motorista precisa efetuar uma conferência e se certificar que as conexões do caminhão tanque estão ligadas ao bocal do produto especificado corretamente do posto.



10 Abastecimento:

O abastecedor deve colocar um balde próximo a conexão da mangueira para evitar que respingos de combustível caia no chão. Após esses procedimentos o abastecedor poderá fazer a transferência acionando o botão ligar (power).



IMPORTANTE SABER

1. Utilize todos os EPI's da área.
2. Faça testes na estação "Lava Olhos" antes de iniciar o recebimento do diesel.
3. Em caso de emergência, acionar a brigada de emergência da unidade e ligar para o 192.
4. Se sentir tontura ou formigamento, interrompa imediatamente a atividade e acione a sua liderança.